

Rengøring af udsugningsventiler i badeværelserne

Udsugningsventilerne i badeværelseslofterne samler med tiden en del støv, hvilket kan medføre støjgener og manglende udsugning. De kan rengøres ved at skrue **hele** ventilen ud, rengøre den og montere den igen. Det er vigtigt, at man ikke undervejs ændrer på ventilens indstilling (skruer på skiven) midt i ventilen, idet dette vil ændre ventilationen i de øvrige lejligheder. Se evt. også driftsvejledningens afsnit om ventilation [her](#) og [her](#).

Nedenfor findes en illustreret vejledning til rengøring af udsugningsventilerne.

1. Ventilen er snavset



2. Skrue (mod uret) hele ventilen ud



3. Den kan sidde godt fast, så pas på ikke at beskadige loftet



4. Ventilen er fyldt med skidt



5. Når ventilen er rengjort kan den sættes på plads. Der må ikke drejes på møtrikken.



6. Sæt ventilen på plads. Skal gå i ”indhak”



7. Skrue ventilen fast

